



## Руководство пользователя SkyLabs Sms Generator

1. Установите программу согласно инструкции. Инструкция доступна по ссылке: <https://skylabsaero.ru/downloads/smsgenerator/ddac1dc5-c764-4da2-b6eb-ca6d128cb379>
2. Запустите установленное приложение используя ярлык на рабочем столе
3. Введите в поле Aircraft Serial Number серийный номер блока передачи данных установленного на ВС

Screenshot of the SkyLabs SMS Generator application window. The window title is "SkyLabs SMS Generator". It features a text input field labeled "Aircraft Serial Number" containing the text "RA03037". Below this is a large blue button labeled "Generate SMS". Underneath the button is another text input field labeled "SMS Text", which is currently empty.

4. Нажмите кнопку Generate SMS
5. В поле SMS Text появится сервисный код

Screenshot of the SkyLabs SMS Generator application window after clicking the "Generate SMS" button. The "Aircraft Serial Number" field still contains "RA03037". The "SMS Text" field now contains the generated service code: "TDY034pepS4B4 BP BJBB 6SJSo&&SMoB B N&!". The "Generate SMS" button is still visible.

6. Полученный код отправить в виде СМС на номер, установленный в блоке передачи данных
7. Для выхода из приложения нажмите на знак X на верхней панели

В случае возникновения проблем свяжитесь со службой поддержки компании СкайЛабс: [support@skylabsaero.ru](mailto:support@skylabsaero.ru)